

1.

Liune Automaatio elementin asennusohje

HUOM! Kaapistojen asennus Liune elementin kohdalle on huomioitava rakenteessa ennen levytystä. → Kysy erillisoheistus! Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesta menettelystä.

Liune

Aulis Lundell Oy

2.

2b.

3.

1. Väliseinän runkovaiheessa huomioidaan vaadittava aukon koko Liune-elementille. Elementin vastakarmin puoleiseen pystytolppaan on muotoiltu sähkökoneiston ohjauslaatikolle sijoituspaikka. Tämä tulee ottaa huomioon seinärakenteessa. Sijoituspaikkaan vedetään sähkökoneistolle vaadittavat sähköjohdot.

2. Elementti asennetaan kun toinen puoli seinästä on levytetty. Asennusaukon korkeus on +50 mm, sillä elementin yläpuolelle tulee 2 laakeripukkia. Aukon leveyteen runkotolpan puolelle + 200 mm, vaihtoehtona huoltoluukku elementin yläpuolelle.

a. Puiset kuljetustuet ruuveineen poistetaan ennen asennusta.

b. Elementin levytystuet / -suojat poistetaan vasta oviaasennuksen yhteydessä.

3. Elementin alareuna asennetaan valmiin lattiapinnan tasoon eli elementin korottaminen oikeaan lattia-korkeuteen esim. kiilojen avulla. Älä vaurioita elementin alaohjauskiskoa / yläliukukiskoa. Tämä elementti on

valmistettu Liune -automaatio sähkökoneistoa varten, tällöin elementin asennuksessa ja levytyksessä on noudatettava erityistä huolellisuutta.

4. Elementin on oltava täysin vaakatasossa ja linjassa ennen kiinnitystä runkorakenteeseen. Tarvittavat työkalut, vatupassi ja linjanaru.

a. Käytä elementin kiinnitykseen vain toimituksen mukana olevia kipsilevyruuveja!

b. Varmista liuku- ja alaohjainkiskon puhtaus ennen toisen puolen levytystä.

c. Elementin levytyksessä on otettava huomioon että elementissä ovi-levy varten olevan välin mitat ovat sekä ylhäältä että alhaalta vähintään seuraavanlaiset:

- runko 95mm väli 55mm
- runko 120mm väli 78mm

d. Levyjä ei ruuvata kiinni elementin yläpalkin kohdalta, jossa liukukisko sijaitsee. Varo kaapelointia!

5. Alumiininen liukukisko sähkökoneistoiheen asennetaan vasta oviaasennuksen yhteydessä. Liukukisko nostetaan jo levytetyn elementin sisälle ja työnnetään elementissä olevaan yläkannakkeeseen. Liukukisko ruuvataan kiinni elementtiin oviaukon kohdalta.

- Valitut pintalistat (ei kuulu toimitukseen) kiinnitetään karmeihin naulaamalla, jolloin Liune ovi ja karmit ovat jälkeempään vaihdettavissa.

4.

4a.



4c.

5.

Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy
Nummenpääntie 6
09430 Saukkola

liune@aulislundell.fi
www.liune.fi

LIUNE